

## Рекомендации по очистке ЭГПП от накипи.

Рекомендуется выполнять после 5-10 сеансов пользования, в зависимости от жесткости воды.

1. При выключенном ЭГПП:

- закрыть общий кран подачи воды;
- открыть кран слива воды из бака ЭГПП;
- после полного слива воды закрыть кран слива;
- подготовить к использованию чистящее средство от накипи (сода, лимонная кислота, антинакипин и т.д.) в количестве, соответствующем объему бака ЭГПП и рекомендациям изготовителя технического реагента.

Бак АЭГПП Премьера Руса: - 2,25/6,25 кВт = 11 л.

- 12/18 кВт = 18 л.

Бак АЭГПП Премьера Модуль 3/6/9 кВт. = 6/12/18 л.

Бак АЭГПП 2,25 кВт = 11 л.

Бак АЭГПП 3,9/6 кВт = 18 л.

Бак АЭГПП 9/12/18 кВт = 31 л.

- развести средство в воде в объеме примерно 1/3 объема бака парогенератора;
- открутить заглушку верхнего патрубка и установить в нее заливную лейку.

2. Залить разведенное средство через верхний патрубок в бак ЭГПП. Закрыть заглушку верхнего патрубка. Через 10-15 минут открыть кран залива воды и включить ЭГПП в работу. Оставить ЭГПП работающим в течении примерно 30 мин. после выхода его в рабочий режим (закипание). При использовании чистящих средств с другой технологией очистки рекомендуется руководствоваться инструкцией завода-изготовителя чистящего средства.

**ВНИМАНИЕ!!!** Во избежание выхода из строя системы автоматического регулирования уровня воды в баке ЭГПП не допускается включение ЭГПП в работу при неполном баке или при сливе воды из его бака.

3. Выключить ЭГПП. Закрыть заливной кран. Открыть сливной кран и полностью слить раствор из бака ЭГПП. **ВНИМАНИЕ!!!! – СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ, СЛИВАЕМАЯ ЖИДКОСТЬ – КИПЯТОК!**

4. Закрыть сливной кран. Открыть заливной кран. Включить ЭГПП в работу. После наполнения бака ЭГПП (определяется по отсутствию шума от поступающей воды и щелчку электромагнитного клапана), слить воду через сливной кран до обратного открытия электромагнитного клапана. Закрыть сливной кран. При включении ЭГПП повторить эту операцию 2-3 раза с целью удаления оставшихся после растворения накипи твердых частиц и санитарной промывки бака.

Операция чистки закончена. Проветрить помещение. Ваш ЭГПП готов к работе.